



Do řídicí jednotky může být zapojeno až 16 tiskových hlav, které budou schopny tisknout text, grafiku a čárové kódy.

Systém R4 může obsahovat

- vestavěnou klávesnici (je k dostání i bez klávesnice)
- blokovací klávesu
- 3 LAN kabely
- tlačítka start, konec
- síťový kabel

Zařízení se používá s moduly CPU 3400 a CPU 8400.

Modul se skládá z nerezového krytu, CPU desek, zásobníku inkoustu a potiskovacích hlav.

CPU moduly jsou brány jako individuální řídicí jednotky. To znamená, že můžete pro každý CPU modul k R4 připojit jeden rychlostní snímač, jeden optický snímač produktu a jedno sériové rozhraní.)

Více informací s technickou specifikací naleznete v letáčích S.C.I.F.I 3400 a D.O.D 5400.

